

ARTFEX

PEUGEOT 3008

Generationen I, 2009-2016

SKYDDSGALLER Artnr. 40434



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck fast plastpluggarna på gallrets öppna rörändar
- Demontera insynsskyddet.
- Fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats i bilen genom att föra ena ändan förbi c-stolpen medan andra ändan skjuts mot bakre sidorutan, dra sedan gallret tillbaka så båda ändarna ligger bakom c-stolpen.
- Håll gallret vinklat enl. bild, dra det sedan nedåt tills det hittar sin plats.
- Haka fast krokarna enl. bild i ryggstödet låsbyglar och dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskydds kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.16 (ca26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 2



PDF senast uppdaterad 20200205
(133/23/30)

EAN 7340133901472